

3. Инструкция по эксплуатации программного обеспечения LOC 2700 (RU.AECФ.30003-01):

1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Программное обеспечение LOC 2700 (RU.AECФ.30003-01) является программным блоком автоматизированных систем управления курсового радио-маяка LOC 2700 (далее по тексту ¬– радиомаяк). Программное обеспечение LOC 2700 (RU.AECФ.30003-01) выполняет следующие задачи:

• включение, отключение, переключение комплектов радиомаяка в местном и дистанционном режимах;

• автоматический переход на резервный комплект и/или отключение, в случае аварийного состояния параметров радиомаяка;

• отображение состояния радиомаяка и его модулей локально, на экранах АДУ и МАРМ;

• передача информации об изменениях состояний радиомаяка в систему логгирования на АДУ;

авторизацию и аутентификацию пользователей системы;

• отображение состояний и управление системами жизнеобеспечения контейнера.

Общие сведения ПО компонентов входящих в состав программного обеспечения LOC 2700 (RU.AECФ.30003-01) описаны в соответствующих документах:

– Инструкция по эксплуатации программное обеспечение шкафа АДУ RCE 2700 (RU.AECФ.30000-01).

– Инструкция по эксплуатации программное обеспечение MAPM MWS 2700 (RU.AECФ.30002-01).

В тексте приняты следующие сокращения:

1к, 2к – первый комплект, второй комплект;

AC – сеть электропитания переменного тока 220В, 50 Гц, для шкафа радиомаяка может меняться в пределах, указанных в таблице 1.1;

DC – шина питания постоянного тока +24B;

АБ – аккумуляторная батарея;

АДУ – аппаратура дистанционного управления;

АМ - амплитудная модуляция;

АМУ – антенно-мачтовое устройство;

АФР – амплитудно-фазовое распределение;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

БЧ – боковые частоты;

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ВС – воздушное судно;

ДН – диаграмма направленности;

ДУ – дистанционное управление;

- ЗИП запасные части, инструменты и принадлежности; ИКАО-Международная организация гражданской авиации; KAM – коэффициент АМ; КДП – командно-диспетчерский пункт; KKP карта контрольных режимов; KHH – коэффициент несогласованности нагрузки; КСВн – коэффициент стоячей волны по напряжению; ЛП летная проверка; _ MAPM мобильное автоматизированное рабочее место; МУ _ местное управление; НБЧ – несущая и боковые частоты; HO направленный ответвитель; _ 03У оперативное запоминающее устройство; ОКО – программа обобщенного контроля объектов; ПИ панель информации; _ ΠК персональный компьютер; _ ПКАМ парциальный коэффициент амплитудной модуляции; ПО программное обеспечение; _ ПРД – передатчик; РГМ – разность глубин модуляции; PKO – программа расширенного контроля объекта (Loc); СГМ – сумма глубин модуляции; СЖО – системой жизнеобеспечения; СЛ _ самолет-лаборатория; CO сигнал опознавания; _ ТΚ технологическая карта; _ TO техническое обслуживание; ТУ-ТС управление объектами и сигнализация объектов; УA _ устройство автоматики; УΚ _ узкий канал; УК1(2) устройство контроля 1 (2) комплекта; ФАР – фазированная антенная решетка; ШК широкий канал; _ ЭД эксплуатационная документация; AC сеть электропитания переменного тока 220В, 50 Гц, для шкафа радиомаяка _ может меняться в пределах, указанных в таблице 1.2; CF карта памяти Compact Flash; _ DC шина питания шкафа постоянного тока +24В может меняться в пределах, указанных в таблице 1.2; DDS _ микросхемы прямого синтеза; DSP – сигнальный процессор; FPGA программируемая логическая интегральная схема; GP _ глиссадный радиомаяк;
- ICAO Международная организация гражданской авиации;



- ILS инструментальная система посадки;
- Loc курсовой радиомаяк;
- n количество элементов АМУ.
- RCE (Remote Control Equipment) аббревиатура, обозначает тип оборудования;
- UPS устройство бесперебойного питания.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LOC 2700 может находиться в следующих состояниях:

- отключен,
- дежурный режим;
- рабочий режим.

LOC 2700 имеет два режима управления, переводящих его из дежурного режима в рабочий:

- местное управление (МУ),
- дистанционное управление (ДУ).

- Изменение режима управления производится нажатием кнопки «МУ/ДУ» на лицевой панели устройства автоматики.

- В режиме ДУ управление производится с помощью виртуальных кнопок АДУ или МАРМ. Данный режим является режимом автоматического функционирования LOC 2700.

2.1 Режим местного управления

2.1.1 В режиме МУ управление радиомаяком производится с помощью кнопок на лицевой панели устройства автоматики и с помощью виртуальных кнопок в окне РКО Loc для пользователя с уровнем доступа не ниже «инженер». Управление системы автоматического контроля отключено. При включенном маяке индикация общего состояния в местном режиме всегда «Авария». Возможна конфигурация передающей части радиомаяка для пользователя с правами не ниже «инженер».

2.2 Режим дистанционного управления

2.2.1 Дистанционный режим предназначен для нормальной работы приемоответчика. В дистанционном режиме управления можно подключать MAPM к любой микроЭВМ. Это производится соединением с помощью пач-корда разъема «LAN» MAPM с одним из разъемов «МикроЭВМ 1», «Микро-ЭВМ 2» шкафа, для целей управления приемоответчиком. Подключение MAPM для целей считывания состояния может осуществляться к любой микроЭВМ, а для целей управления устройствами приемоответчика только к основной микроЭВМ.

2.2.2 В дистанционном режиме управление доступно только из окон АДУ (шкафа АДУ и МАРМ). Невозможна конфигурация передающей части радио-маяка.

2.3 В окне программы ОКО во вкладке «Оборудование» есть органы управления, которые позволяют производить:

– включение Loc (первый УК включается как основной, ПРД1 находится в горячем резерве),

– отключение рабочего режима Loc – переход в дежурный режим;

включение режима «Обслуживание» для исключения аварийной световой и звуковой сигнализации в период проведения ТО радиомаяка. Применяется индивидуально на данном рабочем месте.



2.4 В окне программы ОКО во вкладке «ТУ-ТС» есть органы управления, которые позволяют производить:

смену основной микро ЭВМ;

- исключение каждой из микро ЭВМ из работы аппаратуры ДУ;

- запуск каждой из микро ЭВМ в работу аппаратуры ДУ.

2.5 Программа РКО запускается нажатием на названии «Loc» в закладке «Оборудование» (см. рисунок 2.1). В окне программы РКО есть органы управления, которые позволяют производить:

– включение 1-го комплекта Loc (все ПРД кроме ПРД1, УК1, УК2 включаются в работу, УК1 основной; ПРД1 в «горячий» резерв);

– включение 2-го комплекта Loc (все ПРД кроме ПРД1, УК1, УК2 включаются в работу, УК2 основной; ПРД1 в «горячий» резерв);

- переключение комплектов Loc в переключает только устройства контроля;

- отключение Loc - переход в дежурный режим.

В окне программы РКО есть также элементы индикации, позволяющие отображать состояние каналов связи с каждой микро-ЭВМ и состояние каждого комплекта.



🔾 ОКО МАРМ			X			
Сервис Ви	д Настройки		×			
			_			
Управление	Оборудование ТУ-ТС					
- ILS/2	27/	Вкл Откл 🗙 🖊				
Ð	Loc	вкл Откл ТУ-ТС < 🗙				
÷	GP	вкл Откл > >> >>				
	DME/NL	Вкл Откл > >> >>>				
🕂 🛛 ILS/2	27C/	Вкл Откл Обслуживание 🗙				
- Nav						
÷	VOR	Вкл Откл > >> >>>				
	DME/N	вкл откл ту-тс < 💥 🗖	~			
Дата Время	Объект	Событие				
21-02-2019 13:20:05	ILS/27/ -> Loc	Откл				
21-02-2019 13:20:05	ILS/27/ -> Loc	Дежурный режим				
21-02-2019 13:18:58	ILS/2// -> Loc	Норма				
21-02-2019 13:17:58	ILS/2// -> LOC	2// -> Loc Неизвестное состояние /27/ -> Loc Вка1				
21-02-2019 13:15:00	21-02-2019 13:15:00 система Пользователь admin отключил оповещение аварийной сигнализ					
21-02-2019 12:26:43	Nav -> DME/N -> Электропитание	Состояние Ухудшение				
Пользователь: admin						

Рисунок 2.1 – Окно программы ОКО





Рисунок 2.3 – Органы управления и индикации программы РКО



2.6 Отображение состояния радиомаяка

Индикаторы на данных панелях отображают общие состояния Loc. При работе в режиме дистанционного управления есть возможность дистанционного включения (при включении с помощью кнопки в обобщенном управлении по умолчанию включается основным первый комплект) и отключения. В окне программы РКО дополнительно есть индикатор режима работы (местный/дистанционный) и есть возможность выбора основного комплекта.

Состояние «Авария» радиомаяка остается после аварийного отключения и может быть сброшено подачей команды отключения радиомаяка или повторным включением.

При аварийном переключении/отключении радиомаяка в режиме ДУ причины, по которым это произошло, фиксируются в журнале статистики на ПК АДУ.

В том случае, если произошел отказ рабочего комплекта ПРД, и радиомаяк переключился на резервный комплект, имеется возможность извлечения вышедшего из строя ПРД при работающем резервном комплекте. Для включения основного комплекта в работу необходимо отключить ПРД и включить снова. При этом предыдущее состояние радиомаяка сбрасывается при подаче команды «Вкл» с МАРМ или АДУ.

Для запуска программы расширенного управления и контроля (РКО) радиомаяка Loc необходимо нажать виртуальную кнопку «Loc» на вкладке «Оборудование» окна программы ОКО.

В программе РКО доступны следующие вкладки (доступ к изменению параметров настроек радиомаяка зависит от уровня доступа пользователя):

- «Функциональная схема»;
- «Контроль и управление»;
- «Измеренные значения»;
- «Конфигурация».

2.6.1 Вкладка «Функциональная схема»

Функциональные узлы в виде прямоугольников могут быть трех цветов: зеленый – устройство в норме; красный – устройство в аварии; серый – нет обмена с узлом – воспринимается как аварийное устройство при работе радиомаяка в режиме ДУ.

Из этого окна программы в режиме МУ можно отключать/включать выходные сигналы на каждом ПРД в отдельности. При отключении выходного сигнала на каком-либо ПРД рабочего комплекта радиомаяк переходит на резервный комплект ПРД. При обратном включении отключенного ПРД радиомаяк переходит обратно на рабочий комплект ПРД. Положение переключателей на выходах ПРД соответствует положению ВЧ-коммутаторов, расположенных на кроссплате секции Loc.

Окно системных событий, расположенное в нижней части, отображает дату и время события, связанного с радиомаяком (вызывается с помощью функциональной клавиши F10 или через меню «Окна»).

2.6.2 Вкладка «Конфигурация» (рисунок 2.5) позволяет:

– сохранить конфигурацию в файл на жесткий диск МАРМ, а также загрузить из файла и записать в радиомаяк;

– выполнить операции записи в память/чтение из памяти радиомаяка и микро-ЭВМ на разных уровнях, а именно:



– (F2) загрузка параметров в устройства глиссадного радиомаяка, которые установлены во вкладках «Конфигурация»:

- «Основные настройки»;

- «Установки ПРД»;

«Установки контроля».

– (F4) сохранение конфигурации в энергонезависимую память маяка (в энергонезависимую память кросс-платы секции Loc);

— (F5) сохранение резервной копии конфигурации в файл на микро-ЭВМ, находящейся в режиме «Master»;

– (F6) восстановление конфигурации из резервной копии, ранее сохраненной в файл микро-ЭВМ, находящейся в режиме «Master» в устройства и в энергонезависимую память кросс-платы секции Loc;

в файл на МАРМ. При длительном нажатии открывается дополнительное меню.

Внимание! Загрузка конфигурации из резервной копии (клавиша F6) влечёт за собой полную замену информации в энергонезависимой памяти.

При изменении любого из параметров в закладке «Конфигурация» появляется индикатор (восклицательный знак на кнопке F2), означающий, что введённые параметры ещё не переданы в устройства маяка.

2.6.2.1 Вкладка «Конфигурация» – «Основные настройки». В этой закладке можно задать частоту УК с точностью 1кГц, разнос частот между УК и ШК с точностью 10Гц, смещение линии курса с точностью 0,01м, отклонение контроля смещения линии курса с точностью 0,01м, расстояние от торца до АМУ Loc, значение затухания ВЧ-тракта; задать код CO; режим, КАМ 1020 Гц, задать режим синхронизации с DME; потери в передающем кабеле; посмотреть количество элементов в АМУ Loc 12, 16 или 24, расстояние между антеннами АМУ Loc, разницу длин передающих кабелей, включение / отключение защиты ПРД.

Доступ к изменению параметров настроек радиомаяка зависит от уровня доступа пользователя.





Рисунок 2.4 – Вкладка «Функциональная схема»

2.6.2.2 Вкладка «Конфигурация» – «Установки ПРД» (рисунок 2.6) содержит таблицу амплитудно-фазового распределения (АФР) по сигналам НБЧ, БЧ УК (ШК).

Таблица АФР имеет информационный характер. Допускается изменение параметров только в строке «P(отн.ед), мВт» задающих мощность сигналов НБЧ, БЧ УК (ШК) инженером во время проведения летной проверки. Суммарная мощность – P(Σ), мВт – в таблице АФР пересчитывается автоматически при изменении «P(отн.ед), мВт».

На вкладке есть возможность управлять включением/отключением составляющих (НБЧ/БЧ, УК/ШК) выходного сигнала.



ис Окна						
кциональная схена	Контроль и управлени	е Измеренные э	ачения Конс	фигурация		
ж	×	14 202	8	1	5	1
щий конфиг		📄 Загрузить		Сохранить	Cox	ранить как
новные настройки	Установки контроля	Установки ПРД	Калибровка УК	1		
	Частота: Разнос частот:	110,100 Мгц 0 6,00 кГц 0	Расстояние мех № Ант Расст	кду элементами гояние, м	(н) Длины переда № Ант	вющих кабелей Длина, м
C	мещение линии курса:	0,00 м 🔅	1	-17,32	1	17.84
клонение контроля с	мещения линки курса:	0,00 м 🔅	2	-14,92	2	15.61
Элемент	ов антенной решётки:	16 🔄	3	-12,52	3	13.38
	8ПП+LторецРМК:	2880,0 м 🔅	4	-10,12	4	11.15
	Затухание ВЧ тракта:	26,80 дБ 🔅	5	-7,72	5	6.69
Потери и	в передающем кабеле:	0,000 дБ/м 🔅	6	-5,32	6	4.46
	Защита ПРД	включено 🚬	7	-2,92	7	2.23
			8	-0,82	8	0.00
игнал опознавания —		1	9	0,82	9	0.00
Кол:	TAP		10	2,92	10	2.23
Descourse	u anna		11	5,32	11	4.46
Режим;	тморзе	<u> </u>	12	7,72	12	6.69
KAM:	6,0%	÷	13	10,12	13	11.15
инхронизация с DME:	включено	<u> </u>	14	12,52	14	13.38
			15	14,92	15	15.61
			16	17,32	16	17.84
2010	<u> </u>					

Рисунок 2.5 – Вкладка «Конфигурация»





Рисунок 2.6 – Вкладка «Конфигурация» – «Установки ПРД»

2.6.2.3 Вкладка «Конфигурация» – «Установки контроля» (рисунок 2.7) предназначена для установки аварийных допусков по апертурному и выносному контролю, которые допускается изменять во время проведения летной проверки. Изменять значения допусков может пользователь с уровнем доступа инженер.



😞 admin Loc 2700 ILS/27/			
Сервис Окна			
Функциональная схема Контроль и управлен	ие Измеренные значения	Конфигурация	
Утилиты	F4		
Текущий конфиг	📄 Загрузить	🔚 Сохранить	🛃 Сохранить как
Основные настройки Установки контроля	Установки ПРД Калибров	ка УК	
Апертурный			
Чувств. к смещ.: 10,0 % 🔶		C	Смещение линии курса: 5,0 м 🔄
Δ УК/ШК: 10,0 дБ 🚔			СГМ УК мин.: 36,0 % 🚔
Уровень ВЧ мин.: 42,9 дБ 🚖			СГМ УК макс.: 44,0 % 崇
Уровень ВЧ макс.: 63,5 дБ 🌻			СГМ ШК мин.: 36,0 % 🚔
РГМ мин.: 16,00 % 🚖			СГМ ШК макс.: 44,0 % 🚔
Выносной контроль 1 отключен			
			Мошность УК мин.: 0 мВт 🔗
РГМ макс.: 0,00 % ♀			Мощность УК макс.: О мВт 🗧
СГМ мин.: 20,0 % 🚊			Мощность ШК мин.: 0 мВт 🗦
СГМ макс.: 20,0 % 🚔			Мощность ШК макс.: О мВт 🚊
Выносной контроль 2 включен			<u> </u>
выносной контроль 2			
РГМ мин.: -1,00 % 🔶			Мощность УК мин.: 10 мВт 🗦
РГМ макс.: 1,00 % 🚖			Мощность УК макс.: 50 мВт 崇
СГМ мин.: 38,0 %			Мощность ШК мин.: О мВт 🗦
СГМ макс.: 42,0 % 🚔			Мощность ШК макс.: 2 мВт 🚔
	норма Вкл1	Вкл2 • Откл	🕥 ду Связь с микроЭВМ ⋗ 🔛

Рисунок 2.7 – Вкладка «Конфигурация» – «Установки контроля»

2.6.2.4 Вкладка «Конфигурация» – «Калибровка» (рисунок 2.8) позволяет откалибровать устройства контроля в автоматическом режиме. Данная операция доступна пользователю с уровнем доступа инженер. Выполнение калибровки устройств контроля допускается при условии исправности передающего тракта радиомаяка и соответствии ЭД. Выполняется после подтверждения номинальных параметров при проведении периодической летной проверки или замены УК из состава ЗИП.



admin Loc 2700 ILS/27/			
Сервис Окна			
Функциональная схема Контрол	ь и управление Измеренные значения	Конфигурация	
УТИЛИТЫ	*	*	~ .
Текущий конфиг	📄 Загрузить	🔜 Сохранить	🛃 Сохранить как
Основные настройки Установки	и контроля Установки ПРД Калибров	ка УК	
Калибровка	Калибровка		
Сброс амплитудной коррекции	Сброс амплитудной коррекции		
Сброс фазовой коррекции	Сброс фазовой коррекции		
	норма	Вкл2 • Откл • ДУ	Связь с микроЭВМ 🍉 阙

Рисунок 2.8 – Вкладка «Конфигурация» – «Калибровка УК»

2.6.3 Вкладка «Измеренные значения» (рисунок 2.9) отображает измеренные амплитуды и фазы сигналов с контрольных кабелей АМУ Loc. Из полученных данных строятся графики РГМ, СГМ и диаграммы направленности АМУ Loc. Вкладка имеет информативный характер. Название столбцов «0», «90», «150» и «1020» соответствуют гармоникам спектра излучаемого радиомая-ком сигнала.







2.6.4 Вкладка «Контроль и управление» (рисунок 2.10) разделена на две части. Верхняя часть окна дает возможность вывести в таблицу контролируемых параметров Loc из полного списка доступных параметров (нажав правой кнопкой мыши на поле отображения параметров), либо вывести нужный, заранее сохраненный набор параметров. В таблице отображаются текущие значения выбранных параметров, а также графическое соответствие текущего значения относительно заданных допусков.

В нижней части окна есть возможность ввести значения параметров конфигурации отдельных устройств радиомаяка. В данном окне можно вызвать параметры, задающие фазы выходных сигналов каждого выхода передатчиков по обоим комплектам. Фаза может быть задана по каждому выходу ПРД отдельно в диапазоне минус 180,0...+179,9 градусов с шагом 0,1 градус. Эти параметры необходимы для проведения процесса фазирования ФАР передающих антенн.

Вызванный набор параметров может быть сохранен и помещен в виде кнопки под какимлибо именем с тем, чтобы впоследствии его можно было вызвать нажатием на соответствующую



кнопку. Предустановленные кнопки наборов параметров можно корректировать (удалять, перемещать) и создавать новые.

Узел				() () () () () () () () () ()			
	Имя параметра	Значение	Ед. изм.	Мин.	Диапазон	Макс.	
УК1 С	Смещение линии курса	-0.2	м	-5.0 —		5.0	Аперт УК1
УК1 Ч	- Увствительность к смещению (мин)	0.144	ргм/м	0.131 —		0.160	Аперт УК2
УК1 Ч	- увствительность к смещению (макс)	0.147	ргм/м	0.131 —		0.160	Вынос 1
УК1 ∆	1 УК/ШК (мин)	23.0	дБ	10.0 —		50.0	Вынос 2
УК1 Δ) УК/ШК (макс)	37.3	дБ	10.0 —		50.0	
УК1 У	/ровень ВЧ (мин)	44.79	дБ	42.9 —		63.5	Версия прошивки
укі у	/ровень ВЧ (макс)	60.48	дБ	42.9 —		63.5	Температура ПРД
УК1 С	СГМ УК (мин)	39.8	%	36.0 —		44.0	КСВ ПРД
УК1 С	СГМ УК (макс)	39.8	%	36.0 —		44.0	238 N0
УК1 С	ГМ ШК (мин)	39.8	%	36.0 —		44.0	
УК1 С	ГГМ ШК (макс)	39.9	%	36.0 —		44.0	Коды состояния
УК1 Р	ҮГМ (мин)	22.71	%	16.00 —		44.0	
УК1 Р	РГМ (макс)	39.56	%	16.00 —		44.0	
УК1 С	Этклонение фазы по всем ПРД	1.0	٥	0 -		20	
УК1 С	Этклонение мощности по всем ПРД	3.3	%	0 —		30	Добавить наб
Узел	Имя парамет	rpa		3н	ачение Ед. изм.		Фаза Осн ПРЛ
ПРД5	Фаза канала 1 осн. конф.				0.0 °		
ПРД5 Фаза канала 2 осн. конф.					0.0 °		Лобавить наб

Рисунок 2.10 - Вкладка «Контроль и управление»

2.7 Из программы ОКО можно вызвать программу РКО системы питания шкафа, нажав на виртуальную кнопку «Электропитание», расположенную под кнопкой «Loc» (рисунок 2.11)



📿 ОКО МАРМ		- • •				
Сервис В	Вид Настройки	A				
Управлен	ние Оборудование ТУ-ТС					
	S/27/					
	Loc Вкл Откл ТУ-ТС	< 🛕				
	Электропитание	<				
	ДГУ ТУ-ТС	<				
	Контейнер	<				
	GP ВКЛ ОТКЛ ТУ-ТС-	<				
Ð	DME/NL	<				
+ Na	ач Вкл Откл					
Пользователь: admin						

Рисунок 2.11 – Функциональная схема системы питания шкафа

В окне РКО «Электропитание» отображается функциональная схема системы питания шкафа, приведенной на рисунке 2.11.

На этой схеме отображается состояние устройств, переключателей и цепей системы электропитания шкафа:

- красным цветом аварийные цепи и устройства,
- зеленым цветом цепи и устройства, имеющие состояние нормы,
- серым цветом цепи и устройства, состояние которых неопределенно.

Из программы ОКО можно вызвать программу РКО аппаратуры жизнеобеспечения контейнера, нажав на виртуальную кнопку «Контейнер», расположенную под кнопкой «Loc».