

3. Инструкция по эксплуатации Программного обеспечения DPAC 2300 (RUS.AЕСФ.00201-01):

После установки и перезапуска ОС все программные модули ПО DPAC 2300 работают в фоновом режиме и не требуют вмешательства оператора.

Контроль и перезапуск программных модулей ПО DPAC 2300 осуществляет кластерное ПО на основе Расетаке+Corosync.

Доступ к базе данных, формируемой ПО DPAC 2300, осуществляется через графический интерфейс ПО комплекса ТСМС 2300.